Procédure de réarmement des commandes de la coupole

Le boitier de commande « coupole » se trouve maintenant dans la coupole du T60. Il peut arriver de le mettre en « arrêt d'urgence » : AU. En effet, Le bouton AU n'est pas idéalement placé, une personne pourrait l'actionner accidentellement : les commandes du moteur de la coupole ne sont plus opérationnelles.

Pour REARMER le système, il faut donc prendre **la clé « AU » n°455** qui se trouve dans l'armoire électrique à l'intérieur du LABO (sur le mur au-dessus du PC).

Ceci est le seul cas au vous pouvez ouvrir une armoire électrique

Mettre la clé dans le bouton rouge de réarmement et tourner le bouton vers la droite.

A la fin de la manip : REMETTRE LA Clé DANS L'ARMOIRE ELECTRIQUE DU LABO

Bouton AU : arrêt d'urgence